

Instrukcja obsługi zegarów wiszących skrzynkowych, kominkowych kwarcowych „Ave Maria” 4 rodzaje wyboru pozycji:

POZYCJA „1” - WYGRYWANIE MELODII – AVE MARIA -
O PEŁNYCH GODZINACH

POZYCJA „2” - WYGRYWANIE MELODII – WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH, WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM”
ILOŚCI GODZIN, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE
KURANTÓW I DŹWIĘKU „BIM” W GODZINACH NOCNYCH
OD 22.00-5.00

POZYCJA „3” - WYGRYWANIE MELODII – WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH, WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM”
ILOŚCI GODZIN, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE
KURANTÓW I DŹWIĘKU „BIM” W GODZINACH NOCNYCH
OD 22.00-5.00

POZYCJA „4” - WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM” ILOŚCI GODZIN
O PEŁNYCH GODZINACH

UWAGA!!!

- ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZY BATERIACH USTAWIAMY ILOŚĆ
WYBIJANYCH GODZIN.

- KAŻDE NACIŚNIECIE PRZYCISKU POWODUJE PRZESUNIĘCIE ILOŚCI
WYBIJANIA GODZIN O 1 GODZ. DO PRZODU

- W MOMENCIE WŁOŻENIA BATERII DO ZEGARA KURANTY SĄ
USTAWIONE NA GODZINĘ „6” RANO.
ABY NP. USTAWIĆ GODZINĘ BICIA NA „10” RANO WYSTARCZY CZTERY
RAZY NACISNĄĆ PRZYCISK.

- POTENCJOMETR – SŁUŻY DO REGULACJI SIŁY GŁOSU ZEGARA

- ZABRANIA SIĘ COFAĆ WSKAZÓWEK ZEGARA DO TYŁU