

Instrukcja obsługi zegarów wiszących skrzynkowych kwarcowych

4 rodzaje wyboru kurantów:

W NIEKTÓRYCH MODELACH ABY ZAMONTOWAĆ BATERIE W ZEGARZE NALEŻY Z LEWEJ STRONY (PRZY GODZ."9") POCIĄGNAĆ DELIKATNIE TARCZĘ DO SIEBIE GDYŻ JEST ONA BLOKOWANA W TAKI SPOSÓB ABY NIE MOGŁA SIĘ SAMOCZYNNIE OTWORZYĆ PODCZAS TRANSPORTU.

**POZYCJA „1”- WYGRYWANIE MELODII - BETHOVEN -
„FUR ELISE” O PEŁNYCH GODZINACH**

**POZYCJA „2”- WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM” ILOŚCI GODZIN
O PEŁNYCH GODZINACH**

**POZYCJA „3”- WYGRYWANIE MELODII – WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH, WYBIJANIE DŹWIĘKU
„BIM” ILOŚCI GODZIN, AUTOMATYCZNE
WYŁĄCZENIE KURANTÓW I DŹWIĘKU „BIM” W
GODZINACH NOCNYCH OD 22.00-6.00**

**POZYCJA „4”- WYGRYWANIE MELODII - WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH**

UWAGA!!!

- ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZY BATERIACH USTAWIAMY ILOŚĆ WYBIJANYCH GODZIN.

- KAŻDE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU POWODUJE PRZESUNIĘCIE ILOŚCI WYBIJANIA GODZIN O 1 GODZ. DO PRZODU

- W MOMENCIE WŁOŻENIA BATERII DO ZEGARA KURANTY SĄ USTAWIONE NA GODZINĘ „6” RANO.

ABY NP. USTAWIĆ GODZINĘ BICIA NA „10” RANO WYSTARCZY CZTERY RAZY NACISNAĆ PRZYCISK.