

# Zegar ścienny, kominkowy, wiszący, budzik sterowany sygnałem radiowym DCF

## 1. Ustawienie godziny:

Zainstaluj poprawnie nową baterię, zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego w celu samoustawienia godziny.

## 2. Rodzaje ustawiania:

### a) Automatyczny:

- rozpocznie się po włożeniu baterii
- proces odszukania sygnału trzy razy w ciągu 12 godzin

### b) Ręczny / Proces przerwania auto-ustawienia

Nacisnąć i przytrzymać przycisk WAVE/M.SET dłużej niż 3 sekundy

Ustawienie automatyczne rozpocznie się od przestawienia wskazówek na godzinę 12.00. Po odebraniu właściwego sygnału zegar przestawi wskazówki na aktualną godzinę. Proces ten może potrwać ok. 10 minut w zależności od terenu, w którym znajduje się zegar (ukształtowanie i odległość nie większa niż 1500 km od wieży nadawczej). Jeśli sygnał nie został poprawnie odszukany, zegar zacznie pracować od godziny 12.00.

## 3. Wewnętrzna synchronizacja:

Zegar synchronizuje się z zegarem wzorcowym raz dziennie.

## 4. Ręczne ustawianie czasu:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET dłużej niż trzy sekundy. Wskazówka minut będzie się przesuwać do przodu po każdorazowym naciśnięciu (krótszym niż jedną sekundę) przycisku SET. Tryb manualny zostanie wyłączony jeżeli przycisk SET nie będzie naciskany przez sześć sekund.

## 5. Reset zegara:

Jeżeli zegar nie będzie zachowywał się poprawnie należy do zresetować poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RESET przez ok. pięć sekund.

## Uwagi końcowe:

1. Należy wymienić baterię przynajmniej raz w roku.
2. Wyjąć baterię kiedy nie korzystamy przez dłuższy czas z zegara.
3. Dla bezpieczeństwa używać baterii alkalicznych.