

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARÓW MARKI RHYTHM

Ustawianie godziny i kurantu

1. Usuń pokrywę baterii.
2. Przed włożeniem baterii ustaw czas na ok. 5:50 AM, obracając pokrętko ustawiania mechanizmu.
3. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniami (+) i (-) w komorze baterii (po włożeniu baterii, funkcja kurantu zostanie automatycznie ustawiona na 5:00 AM, niezależnie od godziny wskazywanej przez zegar).
4. Aby ustawić godzinę i kurant, obracaj wskazówkę zgodnie z ruchem wskazówek. Jeśli obecna godzina przypada po południu, wskazówka godzin powinna przekroczyć godzinę 12 przed ustawieniem godziny. Podczas ustawiania będą się rozlegać dźwięki. Kontynuuj do osiągnięcia oczekiwanej godziny. Po ustawieniu kurant będzie działać poprawnie.

W poszczególnych modelach możemy napotkać następujące tryby kurantów:

* Tryb 4x4 nie będzie działać poprawnie podczas pierwszej godziny po ustawieniu. Później powinien jednak działać prawidłowo. Jest to normalne zjawisko.

e) SELECT: Wybór kurantu (dla zegarów które posiadają poszczególne pozycje)

- 4x4 WESTMINSTER Pełen kurant Westminster o pełnej godzinie, 1/4, 2/4, 3/4 kurantu po pierwszym, drugim i trzecim kwadransie.
- 4x4 AVE MARIA: Pełen kurant Ave Maria o pełnej godzinie, 1/4, 2/4, 3/4 kurantu po pierwszym, drugim i trzecim kwadransie.
- WESTMINSTER Pełen kurant Westminster o pełnej godzinie.
- BIM BAM Bicie o pełnej godzinie (tj. o godz. 1.00

jedno uderzenie, o 2.00 dwa uderzenia itd.)

- 6(16) MELODIES – wygrywanie losowej melodii o pełnej godzinie (bez wybijania ilości godzin)
- 3/6 X-mas SONGS – wygrywanie losowej melodii o pełnej godzinie (bez wybijania ilości godzin)

f) SOUND: Włączanie/wyłączanie dźwięku

- NIGHT OFF: Tryb wyłączenia dźwięku na noc. Dźwięk będzie automatycznie wyłączany od 11:00 PM do 5:45 AM.
- 24 Hr ON: Dźwięk włączony przez 24 h.
- OFF: Dźwięk wyłączony

